

## **Apa yang terjadi jika kedua tombol “kertas” dan “tinta” menyala**

### **a. Menyala bersamaan**

**\*Artinya :** sensor pada mesin tidak terbaca dengan normal

**\*Solusinya jika:**

1. On/off pada mesin, atau
2. Cek framenya terbalik kah? Panah menuju ke arah operator, atau
3. Cek pada selang apakah tertarik tidak? Dibuat tidak longgar atau renggangkan, atau
4. Sensor tertutup tinta tidak? Lubang pada sensor dibersihkan, atau
5. Cek encoder (pita transparan) kotor tidak? Pitanya dibersihkan.

### **b. Menyala bergantian**

**\*Artinya :** Memory pada mesin full, Perlu diresetter

**\*Solusinya :** Reset, Linknya :

Caranya resetter 1390 :

<http://ekohasan.blogspot.com/2009/09/cara-reset-epson-stylus-photo-1390.html>

download disini :

<http://www.ziddu.com/download/6704207/resetterSP1390.zip.html>

**Caranya RESETTER R230 :**

<http://ekohasan.blogspot.com/2009/08/reset-epson-c43-c67-c87-r210-r230-r300.html>

Download disini :

<http://www.ziddu.com/download/6424430/sscserve.zip.html>